

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ПРОФИЛИРОВАННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ



АЗКиф
завод кровли и фасада



ТРАНСПОРТИРОВКА

- Длина кузова транспортного средства должна быть не менее длины пачек с изделиями. Рекомендуемая скорость транспортного средства — не более 80 км/ч. Упаковки должны быть закреплены по всей длине и предохранены от перемещения.



РАЗГРУЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

- Погрузка и выгрузка пачек с профилированными изделиями должна осуществляться при помощи подъемной техники с мягкими стропами. Выгружать пачки с изделиями необходимо на сухое, не загрязненное место. При ручной разгрузке привлекается количество человек из расчета 1 чел. на 1,5-2 м. п. Поднимать и переносить листы необходимо в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов. Запрещается тащить листы волоком и бросать их. Для разгрузки продукции длиной свыше 4 метров в обязательном порядке использовать траверсу. Длинные листы при подъеме могут от собственного веса растянуться, что может повлиять на дальнейший монтаж. Для металлочерепицы необходимо заказывать поддоны во избежание повреждения продукции при транспортировке и выгрузке.



ХРАНЕНИЕ

- При длительном хранении под пачки с профилированными листами подкладываются ровные брусья, между листами прокладываются рейки. Пачки устанавливаются под наклоном для стока воды. Рядом с изделиями запрещается проводить сварочные и другие подобные работы.



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- При работе с профилированными листами обязательно используйте перчатки. Во время подъема листов и перед крепежом не стойте под ними. При работе на кровле обязательно используйте страховочный канат. Не спешите. Монтаж кровли — многоэтапный и сложный процесс. Спешка может привести не только к порче кровли, но и навредить Вашему здоровью.



КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (САМОРЕЗЫ)

- При монтаже необходимо применять саморезы, специально разработанные для крепления профилированных оцинкованных листов — из закаленной стали с прокладкой из EPDM-резины. Средний расход саморезов 5 шт. на 1 кв.м.



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА:

- Электрические высечные ножницы
- Насадка на дрель для резки металла
- Шуруповерт
- Клещи «Гофра»
- Ручные ножницы по металлу
- Рулетка с тряпичной лентой
- Насадка на шуруповерт 8x45
- Угловая шлифовальная машина
- Ручные просечные ножницы по металлу

ВНИМАНИЕ! При резке металлических изделий с полимерным покрытием категорически запрещено использование абразивного круга (типа «болгарка»), т. к. это может привести к повреждению покрытия и коррозии металла.

